

「日常生活における“聞こえ”」に着目。対面での会話やコンサートの演奏音など
さまざまな“音”が利用者の聞こえに応じて調整され、耳に届く

聴覚拡張型イヤホン「SUGOMIMI（スゴミミ）※¹」を発売



聴覚拡張型イヤホン
SUGOMIMI

シャープは、聴覚拡張機能を備えたワイヤレスイヤホン「SUGOMIMI（スゴミミ）」＜MH-L1SG＞を本年2月下旬に発売します。

ワイヤレスイヤホンの市場は、スマートフォンの普及はもとより、その利便性の高さから年々拡大を続けています。音楽・動画視聴など、エンターテインメント用途の拡大に加え、リモートワークやフィットネス活動時など、日々の生活の中での利用シーンも広がっています。

今回、当社は「日常生活における“聞こえ”」に着目しました。人によって“聞こえ”には得手不得手があり、聞くことが不得意な音域はそれぞれ異なります。「SUGOMIMI」は、それぞれの聞こえに応じて音をチューニングする聴覚拡張機能を搭載しました。日常的に身に着けることで、対面での会話やテレビの音声、コンサートの演奏音、川のせせらぎのような自然界の音など、さまざまな“音”が、利用者の聞こえに合わせて調整され、しっかりと耳に届きます。また、集音器としてもご利用いただけます。より豊かな音の体験を提案します。

本機は、当社が「メディカルリスニングプラグ※²」の開発で培った集音技術や音響信号処理技術、聞こえ方に応じて調整するフィッティング技術を応用しています。利用にあたっては、スマートフォンの専用アプリから、聞こえ方をチェック。一人ひとりの個性に応じて、音量や周波数帯、左右のバランスなどを自動で調整します。

また、利用シーンに応じた設定が可能です。日常の使用に適した「標準」、英語や中国語などの日本語よりも高い周波数帯を含む言語をクリアに聞き取りやすくする※³「外国語」、演奏が鮮明に聞こえる「コンサート」など、11種類のシーンからお選びいただけます。さらに、利用者がよく使用するシーンを追加で4つまで登録可能です。

イヤホンとしての基本性能も追求。高性能ドライバーの採用により、音楽や動画などのコンテンツを、繊細かつ広がりのある音でお楽しみいただけます。マイク内蔵により、ハンズフリー通話やオンライン会議にも活用いただけます。

品名	形名	希望小売価格	発売時期
聴覚拡張型イヤホン「SUGOMIMI」	MH-L1SG	オープン	2025年2月下旬

■ 主な特長

1. 聴覚拡張機能を搭載。日常的に身に着けることで、対面での会話やコンサートの演奏音など、さまざまな“音”が利用者の聞こえに応じて調整され、耳に届く
2. 専用アプリから聞こえ方をチェック。音量や周波数帯などを自動で調整
3. 「標準」「外国語」「コンサート」など利用シーンに応じた設定が可能

※¹ 「SUGOMIMI」は非医療機器です。補聴器ではありません。聞こえの効果には個人差があります。聞こえに不安を感じる方は、補聴器を含めた製品のご検討をお勧めします。

※² 「メディカルリスニングプラグ」は軽度・中等度難聴者向けの補聴器です。

※³ 英語、中国語などの外国語が聞き取れるようになることを保証するものではありません。

【 ホームページ 】 <https://corporate.jp.sharp/>（画像ダウンロード <https://corporate.jp.sharp/press/>）

【 本 社 】 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

【 お客様お問い合わせ先 】 sugomimi_support@mail.sharp

■ 主な仕様

品名	聴覚拡張型イヤホン「SUGOMIMI」	
形名	MH-L1SG	
サイズ（長さ×幅×高さ）	25.0 × 13.6 × 24.1mm	
質量 / カラー	5.8g/個、ブラック	
リスニングモード （聴覚拡張機能）	調整周波数	7
	シーン数	15（本体に4つ登録可能）
ストリーミングモード （オーディオ機能）	完全ワイヤレス方式（TWS）	
ハンズフリー通話	電話の着信と通話に対応	
対応スマートフォンOS	Android™ 8.0以上 または iOS 13以上	
Bluetooth®*4 対応バージョン / プロファイル	Bluetooth 5.0 / HFP, A2DP, AVRCP	
電池	種類 / 容量	リチウムイオン充電電池 / 3.7V 70mAh
	使用時間*5	リスニングモード時：約20時間 充電ケース併用時：約55時間 ストリーミングモード時：約6時間 充電ケース併用時：約16時間
防水等級 / 防塵等級	Class4 (IPX4*6) / Class5 (IP5X*7)	

※4 すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。Bluetoothプロファイルとは、Bluetooth製品の特性ごとに機能を標準化したものです。

※5 使用環境により異なります。

※6 IPX4とは、30～50cmの距離から10リットル/分の水を5分以上注水しても本体に有害な影響がないことを意味します。

※7 IP5Xとは保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃が入った装置に本体を入れて8時間以上かくはんさせ、取り出したときに本体の内部に塵埃が侵入しても所定の動作および安全性を損なわないように保護される機能を有することを意味します。

● 「SUGOMIMI」「聴覚拡張型イヤホン」「メディカルリスニングプラグ」はシャープ株式会社の登録商標または商標です。

● Android は Google LLC の商標です。

● iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOSは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

● Bluetooth® のワードマークは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、シャープ株式会社は、これらのマークをライセンスにもとづいて使用しています。

本製品に関する情報は、以下のウェブサイトでもご覧いただけます。

<https://jp.sharp/mlp/sugomimi/>